

occo



Complet Afkalker

- Afkalkning

BESKRIVELSE

Complet afkalkning er et effektivt afkalkningsmiddel til vaskemaskiner, opvaskemaskiner, kaffemaskiner og el-vandkedler m.m.

FORDELE

Regelmæssig afkalkning med Complet afkalkning, forlænger maskinernes levetid, minimerer elforbruget og gør maskinerne skinnende rene indvendig. Afkalkning giver renere og hvidere vasketøj, færre bakterier og færre æggehvidestoffer i opvasken. Produktet sikrer en effektiv afkalkning. Ved svært tilkalkede maskiner kan behandlingen gentages.

BRUGSANVISNING

- Vaskemaskine: Afkalkning foretages i en tom maskine. 5 doseringsenheder hældes i maskinens sæbeskål. Maskinen startes på 40 gr. Celcius uden forvask. Når programmet er kørt igennem er maskinen klar til næste tøjvask – skyllet og fri for kalk.
- Opvaskemaskine: Afkalkning foretages i en tom maskine. 5 doseringsenheder hældes direkte ind i opvaskemaskinen. Maskinen startes på et for skylningsprogram eller et kort program. Når programmet er kørt igennem er maskinen fri for kalk og klar til næste opvask.
- Kaffemaskine: 1 doseringsenhed blandes med 1 liter vand og hældes i vandbeholderen. Maskinen startes. Lad halvdelen koge igennem. Sluk for maskinen og lad den stå i 15-20 min.
- El-vandkedler: 1 doseringsenhed og 1 liter vand hældes i kedlen, vandet opvarmes ganske let uden at koge. Sluk kedlen og skyl efter 2-3 gange.

Complet afkalkning kan også anvendes til afkalkning af fliser, spejle og forkromede dele. Bland en let opløsning og aftør med en opvredet klud.

INDHOLD:

- Vand, citronsyre og hydroxyeddikesyre.
pH-værdi: 1,7 i koncentrat
3,1 i 2%-opløsning

Se pkt. 16 leverandørbrugsanvisning for yderligere oplysninger.

Varenr. 1009

Socco A/S

Egholmvej 8
7160 tørring

Tlf: 7585 2323
socco@socco.dk
www.socco.dk